

Vstup vody do bytu

Obezdění až ke stropu



Voda je dále vedena po povrchu,
do koupelny vede skrz tuto stěnu.

Vodu zabudovat do stěny

93 cm

130 cm

Závěsné WC

Obklad do výše dveří na všechny stěny

Dlažba

Umyvadlo se skříňkou



Sprchový kout 90



Udělat připojení pro pračku



216 cm

160 cm

116 cm

Obklad na tyto stěny, nutno dozrát a vyrovnat

Dlažba necelé 4 m²