



- KARI ŠITĚ STYKOVAT PŘESAHEM 400 w.u.w, MAX 3 NAD SEBOU
- CELOPLOŠNĚ VLOŽIT KARI ŠITĚ φ8/150 KE SPODNÍMU I HORNÍMU LÍCI OBOU RAMEN; MEZI PODESTY BUDE UPEŤOVĚNA KARI ŠITĚMI U OBOU POUŘCHŮ
- KARI ŠITĚ BUDOU DOPLNĚNY PŘÍLOŽKAMI DLE SCHEMATU
- PŘÍLOŽKY BUDOU U DET. A A C PŘIVÁŘENY K OCELOVÝM PROFILŮM