



SESTAVA VESTAVĚNÝCH ROHOVÝCH SKŘÍŇÍ V PŘEDŠÍJÍ PANELOVÉHO DOMU TYPU T06B.BTJS.

- ČÁST 1: PODSTROPNÍ KNIHOVNA SE 3 NAHORU OTVÍRATELNÝMI DVÍŘKY. NUTNÁ VYŠŠÍ NOSNOST, ABY NEDOŠLO K PRŮHYBU
- ČÁST 2: PODSTROPNÍ NÁDSTAVEC PRO SKLADOVÁNÍ LOŽNÍHO PRAÐLA, DVÍŘKA OTVÍRATELNÁ NAHORU.
- ČÁST 3: SKŘÍŇ ROZDĚLENÁ NA 2 ČÁSTI (3a, 3b). 3a NA ULOŽENÍ VYSAVAČE, SUŠÁKŮ PRAÐLA ATD. 3b S TRUBKOU NA POVĚŠENÍ RAMÍNEK S OBLEČENÍM A 3 POLIČKAMI NA OBLEČENÍ. SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘÍMI PO CELE VÝŠCE
- ČÁST 4: V PRVĚ ČÁSTI BUDE OTEVŘENÝ BOTNÍK. ZDE JE NUTNÁ SPECIÁLNÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI VODĚ A ZATEKÁNÍ. VEÐLE BOTNÍKU BUDE DOLE SKŘÍŇ NA BOTY, OPĚT S LEPŠÍ POUVRCHOVOU ÚPRAVOU PROTI VODĚ. NAD TOUTO SKŘÍŇÍ BUDE ÐALŠÍ SKŘÍŇ NA SKLADOVÁNÍ VŠEHO MOÐNĚHO. OBE SKŘÍŇE MUŠÍ BÝT UZAVÍRATELNÉ, ALE NEMÁME PŘEDSTAVU, JAK KONKRÉTNĚ VŘEŠIT – NABÍDNĚTE ŘEŠENÍ. SAMOSTNÁ ZÁVĚSNÁ VĚŠÁKOVÁ STĚNA 700x1500 mm SE 2 ŘADAMI VĚŠÁKŮ (NAHORĚ I DOLE). V KAÐÐĚ ŘAÐĚ 4 VĚŠÁKY. ÐETAILY UPŘESNĪME NA MÍSTĚ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATNÁ BILÁ A ŠĚÐA S KOMBINACÍ ZELENĚ – NAVRHNĚTE.

JEDNÁ SE O PŮÐORYSY A POHLEÐY. NEJÐE VŠAK O PŘESNOU VÝROBNÍ ÐOKUMENTACI, ALE ORIENTAČNÍ NAVRĚ. PŘEÐ REALIZACÍ JE NUTNĚ PŘESNĚ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ S OHEÐEM NA KŘÍVOŠT ROHU, PODLAHY ATD.

