



Postup betonáže otvoru

v byte p. Káčera v bytovom dome na Palkovičovej ul. č. 18

- 1) Obnažiť oceľové profily z troch strán otvoru 1700/2150.
- 2) Vložiť do otvoru oceľový \square 14 profil so spodnou platňou 12 x 150/80 a prikotviť ho dole lepením skrutky M12 a hore privariť k oceľovému prievlaku.
- 3) Pripraviť sieťovinu rozmer 1000 x 2150 – 2 ks (sieť ϕ 6/6 oká 100/100), privariť na zvislé stojky + hore prievlak.
- 4) Zadebniť spodných 20 cm + ochrana podlahy, zaliť betónom s prísadou na urýchlenie tuhnutia(VUSOKRET), nechať ~ 24 hod. tvrdnúť.
- 5) Debniť po výške à 30 cm (navzájom stiahnuť radlovacím drôtom a betónovať ráno 30 cm a poobede 30 cm počas 3 dní.
- 6) Zostatok zadebniť z jednej strany a z druhej dohádzať na pripravenú debniacu dosku v 40° sklone.
- 7) Po vytvrdnutí cca 7 dní zaomietat' a vymal'ovať betón + náter ocele + ďalšie povrchové úpravy.

Bratislava 10/2016

Ing. Juraj Medvecký



0905 609 428

| | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Tel: | +421 (0) 2 654 12 147 | IBAN: | SK457500 0000 0040 1713 1531 | IČO: | 11671378 |
| Web: | www.medvecky-ba.sk | BIC: | CEKOSKBX | IČ DPH: | SK1020190732 |
| e-mail: | projekcia@medvecky-ba.sk; | Registr.: | OÚ BA, živ.reg. 104-3422 | Daňový úrad: | Bratislava III. |

TYPICKÝ ŘEZ

5 φ6/6 OKR 200/200
 SĚT PRIVARIT 

