

## POZNAMKA:

- PRED VYROBOU JEDNOTLVYCH PRVKOV JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT OTVORY NA STAVBE!
- OKNA OSADIT NA OKENNE EXPANZNE TESNIACE PASKY, SKARU NEVYPLNOVAT PUR PENOU!
- SKARU MEDZI OKNAMI A OBVODOVOU STENOU Z INTERIERU AJ EXTERIERU PRELEPIT OKENNYMI PASKAMI:  
Z INTERIERU PARONEPRIEPUSTNA OKENNA PASKA, Z EXTERIERU PAROPRIEPUSTNA OKENNA PASKA.