

PŮDORYS SUTERÉNU

ÚPRAVY PLYNOVODU A VODOVODU

Výšku stávajícího plynovodu pro byt v podkroví upravit dle osazené tepelné izolace na stropě v. 1.PP

Stávající plynoměry pro byt v podkroví a pro OÚ

Stávající NTL přívod plynu do objektu

Osadit novou vodoměrnou sestavu

Stávající přívod vody do objektu

Cu18x1,0
pod stropem

Chránička Cu Ø22x1,0

DN 25 pozink.
pod stropem

Chránička Cu Ø22x1,0

Připojit na stávající vodovod

LEGENDA POTRUBÍ PLYNOVODU:

- + — + — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD - OCELOVÉ POTRUBÍ
- + — + — NAVRŽENÝ NTL PLYNOVOD - MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM

LEGENDA POTRUBÍ VODOVODU:

- — — — — STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- · — · — · — NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

POZNÁMKA:

Je-li v projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard

SCHÉMA VODOMĚRNÉ SESTAVY

