



MINERÁLNÍ VATA TL. 150mm (NA VÝŠKU KROKVE)  
 NAPŘ. ISOVER UNIROL, VVÁZAT PROVÁZKEM

PAROZÁBRANA NAPŘ. DEKFOL N 140

**POKUD BY MĚLA BÝT PŮDA VYUŽÍVANÁ DOPORUČOVALI BYCHOM PODHLED JAKO OCHRANU  
 PAROZÁBRANY PROTI PROTRŽENÍ:**  
 MOŽNO SDK PODHLED (RED) CD NOSNÍKY CHYCENY NA TRĚMENY, VRUTY IDEÁLNĚ PŘELEPIT PAROTĚSNÍCÍ  
 PÁSKOU NAPŘ. HASOFT PE (NE STŘÍBRNOU - ODLEPUJE SE)

NOVOU PAROZÁBRANU NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ DLE SKLADBY ST-3

NOVOU PAROZÁBRANU NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ  
 POZICE STÁVAJÍCÍ ODHADNUTA. VE SKLADBĚ ST-1 NENÍ UVEDENA

+4.428

+9.500

+9.344

+9.050

+6.750

+6.500

+6.450

ST3

VL

ST1

trám