

PŘIPOJENÍ FILTRACE A SOLNÍČKY K BAZÉNU

1. Všechny lepené spoje, které budete lepit je potřeba odmastit čističem tangit!
2. Vezmeme mufnu závitovou (jediný kus se závitem) a tu našroubujeme na spodní stranu skimmeru, na závit je potřeba natočit teflonovou pásku.
3. Do mufny následně vlepíme redukci 63x50
4. Do redukce nalepíme jeden konec flexibilní hadice.
5. Flexibilní hadici natáhneme k čerpadlu filtrace, uřežeme na potřebnou délku.
6. Nalepíme ventil (pozor šipka musí ukazovat směrem k čerpadlu a ne ke skimmeru) uřežeme kousíček flexi hadice a slepíme ventil s čerpadlem filtrace. Tím máme připojený skimmer s filtrací.
7. Nalepíme kousek flexibilní hadice do 6x cestného ventilu na výstup (return). Dále na druhý konec hadice nalepíme koleno, aby směřovalo směrem nahoru. Do kolena vlepíme kousek flexi hadice a druhý konec vlepíme do jednotky chlorátoru (viz obrázek). Pozor jednotka musí být natočená v horizontální poloze viz obrázek).
8. Do druhého výstupu z chlorátoru vlepíme kousek hadice a na druhý konec vlepíme ventil (pozor musí směřovat směrem pryč od filtrace).
9. Z ventilu jdeme flexibilní hadicí k tryskám
10. Uřežete 2x 20cm z 25m flexibilní hadice. Tyto 20cm kusy vlepíme do trysek.
11. U první trysky slepíme 20cm kus vycházející z trysky a flexi hadici, která nám šla od čerpadla pomocí T-kusu.
12. Z T-kusu jdeme flexi hadicí k druhé trysce, kde spojení provedeme pomocí kolena.
13. Zbylou hadici vlepíme do zbylého výstupu na 6s cestném ventilu (výstup waste) a odvedeme pryč od bazénu. Tento výstup slouží na proplachování filtrace.

Postup jde vidět graficky na obrázku.

