



ALTI OPRAVA PODLOŽÍ DLE SKUTEČ. PODMINEK
ŠTERKOPISKOVÝ POLŠTAR 300mm

±0.000 = PODLAHA 1.NP, VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ P. STAVEBNÍ ČÁST
PROFES.:



ČÍSLO PANE