

## INFORMACE K SESTAVOVÁNÍ KUCHYNÍ

- montáže kuchyní na položená lina
- Veškeré skříňky ve spojích lepit
- Nohy stavět na výšku 150mm
- Na nohy držák + nerez sokl (výška 150mm) – sokly popsané dle označení bytu
- Nerezový sokl s výsekem umístěným pod troubou
- Sokl s rohem ukončovat včetně boční strany u lednice i na druhé straně (ze zbytků)
- Skříňky s přípravou na troubu se osazují teplotními deflektory, výřez olepny AL páskou
- Mezi zadní deskou a linkou – vnitřní „L“ profil s nosem svisle, zasílikonovat proti vodě
- Dřezy stranově osazovat dle nákresu, obvodově osilikonovat
- Digestoře na střed skříněk, obvodově osilikonovat
- Pokud kuchyně končí v rohu, krycí zástěna se osazuje i na přilehlou stěnu na hloubky skříněk
- U napájení digestoře a LED podsvětlení skříňky příprava buď odvrtáním nebo vtažením vodičů – dopřesní se na stavbě
- Vykroužení zad pro spotřebiče ve spodních skříňkách (trouba, myčka, atd...)
- Vykroužení otvorů pro sifon apod.
- Finální seřízení výsuvů a pantů
- Oakrylátování obvodu kuchyně mezi skříňkou a zdí
- Skříňky k předání vysáté, čisté, seřízené bez poškození
- Předání a fakturace lze po bytech / patrech