



- ▭ - EXIST. BALKÓN
- ▭ - KAPSY V MURIVE - PO ULOŽENÍ PROFILOV ZABETÓNOVAŤ
- ▭ - ZÁBRADLIE

POZNÁMKY:

- VŠETKY NEOZNAČENÉ STYKY SÚ ZVARY PO CELEJ DĹŽKE STYKU, hr. min 4 mm.
- DĹŽKY JEDNOTLIVÝCH OCEĽOVÝCH PRVKOV JE NUTNÉ EŠTE PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE
- TRAPÉZOVÉ PLECHY JE POTREBNÉ NA PODPERNÉ OCEĽOVÉ PROFILY PRIVÁRAŤ, PRÍPADNE NASTREĽOVAŤ a=300mm
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ NÁTRIEŤ - 1x ZAKLADNÝ + 1x VRCHNÝ NÁTER SYNTETICKÝ

OCEĽ S 235 JR

VÝSTUŽ BST 500 (Ø R 10 505), KARI

BETÓN EN 206-1 - C25/30 - XC1(SK) - CI 0,4 - Dmax16 - S3