

Výpis dveří Vítkovice

pozice			1.NP ks	2.NP ks	3.NP ks	celkem ks	
D1	900/1970	vstupní z exteriéru	4	1	0	5	
D2	800/1970	vstupní z interiéru	4	4	4	12	PO 30min
D3	800/1970	interierové v jednotkách	4	4	2	10	
D4	700/1970	interierové v jednotkách	6	4	6	16	
D5	800/1970	interierové v jednotkách	0	0	2	2	posuvné do pouzdra