

1800 A	1200 A	2400 A	8200	5200	8200	5200	8200	5800	8200	4600	7600	7600	8200	8200	8200
			7600	4600	7600	4600	7600	5200	7000	4000	6400	6400	7000	7000	8200
			7000	4000	7000	4000	7000	5800	5800	4000	5200	5200	5800	5800	7000
			6400	3400	6400	3400	6400	3400	8200	4600	4600	4600	5200	5800	5800
			5800	2800	5800	2800	5800	2800	7000	4000	4600	4600	5200	5200	5200
			8200	2200	8200	2200	8200	5800	5800	4000	7600	7600	4600	4600	4600
			7600	5200	7600	5200	7600	7600	5800	7600	7600	7600	4600	4600	4600
			7000	4600	7000	4600	7000	4000	8200	8200	7000	7000	3400	3400	3400
			6400	4000	6400	4000	6400	3400	8200	8200	7000	7000	3400	3400	3400
			5800	2800	5800	2800	5800	2800	7600	7600	7000	7000	2800	2800	2800
			8200	2200	8200	2200	8200	8200	7600	7600	7600	7600	7600	7600	7600
			7600	5200	7600	5200	7600	8200	7600	7600	7600	7600	6400	6400	6400
			7000	4600	7000	4600	7000	7000	8200	8200	7000	7000	6400	6400	6400
			6400	4000	6400	4000	6400	6400	7600	7600	7000	7000	5800	5800	5800
			5800	2800	5800	2800	5800	6400	7600	7600	7000	7000	5800	5800	5800
			8200	2200	8200	2200	8200	8200	7600	7600	7600	7600	7600	7600	7600

1800 B 1200 B 2400 B

PEV POS	TR 1000	POS20A	POS20B	PEV20A	PEV20B	TR 1300	TR 1300	7600	7600	4600	4600	4600	4600	5800

BOČNICE A ČELO PEV TR 600 TR 1350

BOČNICE B ČELO POS TR 1300 TR 600

POS40A POS40B PEV40A PEV40B PO-V-A PO-V-B

PO-IV-A PO-IV-B PO-III-A PO-III-B PO-II-A PO-II-B

PO-I-A PO-I-B PO-I-A PO-I-B PO-POS-A PO-PEV-A

PO-POS-B PO-PEV-B

NOSNOST 1000 kg

NOSNOST 1000 kg

