

TENTO PRIESTOR
UZATVORIŤ
DVERE + ZARUB-
NA SO SVETLIKOM

výška po
STROP

258 cm

STENA

SCHODY

STENA

DVERE

PIVNICA

96 cm

ŠÍRKA
SCHODOV

SCHODY
DO PODKROVIA

1. SCHOD ZAČINA
8cm OD ČELA STIEN (ZASUNUTÝ)

8cm

DVERE

