

VÝPIS PRVKŮ KROVU

OZNAČ. PRVEK	PROFIL S /v/mm/	DĚLKA/m/	POČET/ ks/	KUBATURA /m3/	
1	POZEDNICE	120/140	6,5	4	0,44
2	POZEDNICE	120/140	3,5	1	0,27
3	POMOCNÝ PRVEK	130/100	6,5	2	0,06
4	SLOPEK VIKÝŘE	140/140	1,5	6	0,17
5	PŘEKLAD VIKÝŘE	140/140	7,0	1	0,13
6	KROKEV VIKÝŘE	100/180	8,5	8	1,22
7	SLOPEK	140/140	1,0	4	0,07
8	VAZNICE	140/180	8,5	1	0,21
9	ÚŽLABNÍ KROKEV	100/180	9,0	2	0,32
10	NÁROŽNÍ KROKEV	100/180	5,5	1	0,10
11	KROKEV	100/180	2,0	14	0,50
12	KROKEV	100/180	3,5	3	0,18
13	KROKEV	100/180	9,75	4	0,70
14	KROKEV	100/180	8,0	2	0,28
15	KROKEV	100/180	6,0	1	0,11
16	KROKEV	100/180	1,5	9	0,24
17	POMOC. POZEDNICE	140/140	8,0	1	0,15
18	KLEŠTINA	60/180	7,5	8	0,64