

RJ2Z (před bytem)

RB1 (v bytě nad dveřmi)

1/PEN AC 230V 50Hz, TN-C

1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S

L1, L2, L3

L1

FA1  
25A/B

SQ1  
25A  
hl. vypínač

FI1  
25/2/0,03 G  
25A

FV1  
DV TN-S  
typ 2

FA1  
16B/1  
16A

FA2  
16B/1  
16A

FA3  
16B/1  
16A

FA4  
16B/1  
16A

FA5  
16B/1  
16A

L1.1

PEN

N1  
PE

N1.1

WL1B  
CYKY-J 3x4

Kuchyň  
CYKY-J 3x2,5  
WL1

Kuchyň  
CYKY-J 3x2,5  
WL2

Koupelna  
CYKY-J 3x2,5  
WL3

Koupelna  
CYKY-J 3x2,5  
WL4

Kotel  
CYKY-J 3x2,5  
WL5

