



Legenda – zařízení:

- TČe – venkovní jednotka tepelného čerpadla typu vzduch/voda NIBE AMS 10–6 o rozsahu výkonu 1,2 až 7 kW
- TČí – vnitřní jednotka tepelného čerpadla NIBE BA–SVM 10–200/6
 – jednotka obsahuje zásobník teplé vody o objemu 180 l, oběhové čerpadlo, trojcestný přepínací ventil, expanzní nádobu o objemu 10 l, elektrakotel o výkonu 4,5 kW a regulaci TČ
 – vnitřní jednotku je třeba osadit bezpečnostní sestavou (pojistný ventil, tlakoměr a automatický odvzdušňovací ventil), která je součástí dodávky vnitřní jednotky TČ
- KV – teplovzdušná krbová vložka s teplovodním výměníkem (konkrétní typ dle výběru investora)
 – krbová vložka bude na otopný systém napojena přes akumulaci nádrž
- AN – akumulaci nádrž
 – její objem bude určen v navazující dokumentaci pro provedení stavby (objem závislý na výkonu konkrétní krbové vložky)
- EN – uzavřená tlaková expanzní nádobka

Legenda – armatury:

- PV – pojistný ventil
- OČ – oběhové čerpadlo
- 3SV – třícestný směšovací ventil se servopohonem
- 3PV – třícestný přepínací ventil se servopohonem
- KK – kulový kohout
- F – filtr
- ZK – zpětná klapka
- VK – vypouštěcí kohout