
65.00
60.00
90.00
31.60
30.40
6.00
40.00
185.00
Zásuvka digestoř
210.00
80.00
Lednice
50.00
220.00
278.00
Varná deska
180.00
14.60
Trouba
60.00
Do této skříňky umístit zásuvky, připojení vody a odpadu pro myčku, troubu a varnou desku
Myčka
60.30
123.00
90.00
Zásuvka lednice
75.00
14.60
10.00
65.00
60.00
60.00
35.00
60.00
57.00
6.00
343.00


30.40
6.00
31.60
31.60
56.40
60.00
2.00
Volné poličky
80.00
20.00
38.00
Zásuvka mikrovlnka
Mikrovlnka vestavná
156.00
Dřez
Vnitřní šuplíky
Připojení vody a odpadu na dřez
14.60
130.00
30.00
89.00
Výsuvný koš
58.00
30.00
57.00
6.00
45.00
48.00
60.00
2.00
218.00