

4NP - Dostavba a fasáda

(nezahrnuje zateplení zbylé částí domu)

- Instalace bleskosvodu
- Zateplení (16cm polystyren)
- Venkovní žaluzie nad okna i nad balkónové dveře
- Terasová podlaha na balkóně
- Zábradlí na balkóně
- Madla před fr. okny

Fasáda u nadstavby

Oplechování

Orientační skladba

- 16 cm polystyren zateplení (materiál máme)
- 8 cm Rošt z latí pro upevnění plechu
- Satjam Rapid 510
 - purex
 - SoundControl
 - Bez prolisů (oproti provedení na střeše)
 - RR023 (grafitová šed') / RAL7024

Detaily

- Oplechování by mělo průběžně proběhnout až k horní hraně střechy.
- Nad okny a balkónovými dveřmi box na venkovní žaluzie
- Připravit kotvení pro upevnění madel před okny
 - Detaily dojednat s dodavatelem madel
- Připravit kotvení pro upevnění vedení žaluzií
 - Detaily dojednat s dodavatelem žaluzií
 - Představa je, že drážky pro vedení budou naložená na plechovém ostění.
- Připravit kotvení pro zábradlí na balkóně (levá část)
 - Detaily dojednat s dodavatelem zábradlí
- Odvod z okapů skrytý pod fasádou
- Mřížka pro vývod kanalizace (mezi fr. okny)
- Oplechovaná část ze strany balkónu by měla počítat s tím, že se zde bude dávat žebřík pro výlez na střechu. Bylo by vhodné mít v nějaké místě nějakou zarážku, aby bylo jisté, že žebřík nespadne.

Neoplechovaná část - balkón

Orientační skladba

- Zateplení z polystyrenu
 - Tloušťku zateplení zvolit tak, aby se box na venkovní žaluzie celý skryl
- Omítka

Detaily

- Oplechovaný podhled
 - Satjam Rapidem 510
 - RR023 / RAL 7024
- Připravit montážní desku pro osvětlení
 - Něco jako [Montážní deska do zateplení](#)
- Připravit montážní desku pro venkovní zásuvku
 - Něco jako [Montážní deska do zateplení](#)
- Připravit kotvení pro vedení žaluzií (pravá strana)
 - Pozor, komplikace - levá strana vedení žaluzií bude na oplechované části, pravá na omítané části.
- Ponechat vývod kondenzátu kanalizace

Zídka na balkóně

Detaily

- Omítnout
- Horní oplechování
 - RAL7024
- Bez zateplení. Jen z pohledové strany (od zahrady) se průběžně vyvede zateplení ze spodní části domu (udržení pohledové roviny)
- Vedení bleskosvodu nad střechu (vedený u JZ rohu domu)

Jižní štít

- Bez zateplení, jen omítnout.

Terasa

- Chtěli jsme exotické dřeviny, ale jsme velice limitovaní výškou u balkonových dveřích (chyba projektu).
- Výška od roviny podlahy k hraně prahu balkonových dveří (které mají být bezprahové): 55 mm (zaměřeno)

Podhled balkónu

- Jaké jsou možnosti? Oplechovaný Rapidem?

Výrobky

- Zábradlí na balkón
 - Kovové, svislé příčky, "hranaté" provedení, bez skleněné výplně.
 - RAL 7024
- Madla před fr. okna

- Kovové, jen vodorovná tyč.
- RAL 7024
- Průběh: Okno, žaluzie, madlo
- Venkovní žaluzie
 - Plně skryté do fasády/oplechování
 - Profil Z-90
 - Ovládané motorem
 - Jen napojení na elektřinu
 - Bez ovládací jednotky
 - Ovládáno bude chytrou domácností.
 - Rozměry otvorů
 - 2ks (fr. okna): 1570x2180 (dxš)
 - 1ks (balkónové dveře): 2650x2430 (dxš)