


ULOŽENÍ POTRUBÍ

ŘEZ A-A



Legenda:

- 1 Podsyp pískem
- 2 Trubka LPE D 40
- 3 Obsyp pískem
- 4 Zásyp vytěženou zeminou
- 5 Vodič CYY 2,5 mm pro detekci potrubí
- 6 Výstražná folie š 330 mm - žlutá