


# Doporučené rozměry základů pro skleníky Variant L 1x prodloužené dveře

Pevný základ musí být vodorovný a všechny čtyři jeho strany na sebe musí být navzájem kolmé.

Po vnější straně základu je potřebné zachovat volný prostor o šířce minimálně 0,5m pro lepší montáž a následnou obsluhu skleníku.  
Doporučená šíře betonového základu musí být minimálně 15 cm.

Doporučený VNITŘNÍ rozměr základu

**278 cm**



Doporučený  
**VNĚJŠÍ** rozměr  
základu -  
DĚLKA v cm

L3	306
L4,5	455
L6	604
L7,5	753
L9	902
L10,5	1051
L12	1200
L13,5	1349
L15	1498

**pro prodloužené dveře o 40 cm platí:**  
40 cm, raději více a po montáži přesně dobetonovat

**pro prodloužené dveře o 60 cm platí:**  
60 cm, raději více a po montáži přesně dobetonovat

**20 cm**  
(raději více a po montáži přesně dobetonovat)

Doporučujeme pevné betonové základy ( lze použít i ztracené bednění). Pouze v případě řádného ukotvení skleníku k pevným základům lze dát plnou garanci za stabilitu skleníku dle statických výpočtů.

**NEDOPORUČUJEME** budovat základy z trámů, prážců apod. .

Hlavní podmínkou je rovná a pevná vrchní plocha základu (nejen v momentě montáže, ale i po letech). Nedoje tak ke „zkřivení“ konstrukce a k následnému možnému praskání skel.

Skleník postavte a ukotvete na tyto rovné a pevné základy pomocí hmoždinek a šroubů ( nejsou součástí dodávky). Vyzkoušené jsou - Natloukací hmoždinky s lemem pr. 8mm a vrut :  
- na skleník o délce 3 metry potřebujete 16 ks.  
- na každý prodlužovací díl 4 ks.


Hloubku základu zvolte dle místně příslušných podmínek.

Doporučujeme, aby základy skleníku byly proti okolnímu terénu zvýšeny alespoň o 10 cm.


**Upozornění.**

Podle rozměru skleníku a druhu základu se může vztahovat na stavbu „Stavební zákon“.

Doporučujeme si včas zjistit podmínky, kdy je třeba ke stavbě stavební povolení a kdy není. Předejdete tak střetu se zákonem.



V základnách jsou připravené otvory k ukotvení skleníku. Doporučujeme použít natloukací hmoždinky pr. 8x60mm



**POZOR při montáži zapuštěných dveří:**  
Vnější rozměry základů je **NUTNĚ** dodržet.

Aby bylo možné otevřít dveře o 180 stupňů, musí být vnější hrana čelní základny namontována přesně na vnější hranu betonového základu.

Betonový základ